

MISC Safety Rules



Work with a valid Permit To Work (PTW) when required.

Bekerja dengan menggunakan permit kerja (PTW) yang sah apabila diperlukan.



Conduct a gas test where required.

Jalankan pemeriksaan gas di mana perlu.



Verify energy isolations before starting work.

Pastikan pengasingan tenaga sebelum memulakan kerja.



Protect yourself against a fall when working at height or overside.

Lindungi diri anda daripada terjatuh ketika bekerja di tempat tinggi atau sisian.



Wear the correct Personal Protective Equipment (PPE) as required for the job at all times.

Gunakan peralatan perlindungan diri (PPE) yang betul mengikut keperluan tugas pada setiap masa.



Obtain authorisation before entering an enclosed space.

Dapatkan kebenaran sebelum memasuki ruang tertutup.



Obtain authorisation before overriding or disabling safety critical equipment.

Dapatkan kebenaran sebelum memintas atau mematikan peralatan keselamatan kritikal.



Do not position yourself under a suspended load.

Jangan berada di bawah beban yang tergantung.



Do not use mobile phone while driving or working onboard ship and offshore asset. Wear seat belt and follow speed limit.

Dilarang menggunakan telefon bimbit ketika memandu atau semasa bekerja di atas kapal dan aset luar pesisir. Pakai tali pinggang keledar dan patuhi had laju.



No drugs or alcohol while working, driving or onboard ship and offshore asset. Do not smoke outside designated smoking areas.

Dilarang mengambil dadah atau alkohol ketika bekerja, memandu atau di atas kapal dan aset luar pesisir. Dilarang merokok di luar kawasan yang dibenarkan.